



 Mantén pulsado para encender y apagar.

 Pulsa para reproducir o pausar.

 Pulsa para avanzar o mantén pulsado para subir el volumen.

 Pulsa para retroceder o mantén pulsado para bajar el volumen.

