

● Pulsa para reproducir o pausar.


●● Pulsa dos veces **L** Retroceder **R** Avanzar

●●● Pulsa tres veces **L** Volumen + **R** Volumen -




#### Pausa automática

Quítate el auricular para pausar, pónelo de nuevo para reproducir.




#### Comprueba el nivel de carga del estuche.

Las luces muestran el nivel de carga del estuche cuando abres la tapa o pulsas el botón.



#### Conéctate a otros dispositivos

Coloca los PlayBuds Studio dentro del estuche abierto y mantén pulsado el botón hasta que la luces terminen de parpadear. A continuación, puedes seleccionarlos en los ajustes de Bluetooth.



Cancelación



Transparencia

#### Mantén pulsado

Cambia entre el modo de cancelación activa, que elimina los ruidos del exterior, y el modo transparencia, que amplifica los ruidos para que puedas escuchar tu entorno.



DIVO

# PlayBuds Studio

## ① Abre el estuche



## ② Conéctate



### Cambia las almohadillas.

Para retirar una almohadilla, tira de ella. Para colocar una almohadilla, aprieta hasta que encaje. En la caja encontrarás almohadillas de otros tamaños.



Para asegurar la mejor calidad de sonido, elige la que mejor se adapte a tus oídos.